


Oczyszczacz Cronos Cube

Instalacja · Obsługa · Użytkowanie

Spis treści




1. Opis produktu	1
2. Wymiana filtra	1
3. Obsługa urządzenia	2

1 Opis produktu

JP09

1. Wylot powietrza
2. Podstawa
3. Zaślepka
4. Panel kontrolny
5. Wentylator
6. Filtr HEPA



2 Wymiana filtra

JP09



Odkręć śrubki na dole obudowy



Pociągnij i otwórz obudowę



Wyciągnij zużyty filtr i zastąp go nowym


3 Obsługa urządzenia

JP09

Ochronna folia została zdjęta z filtra na etapie produkcji urządzenia.

Urządzenie jest gotowe do użytku od razu po wyjęciu z pudełka.

Podczas użytkowania filtr HEPA może ulec zapchaniu. Należy go czyścić szmatką nasączoną alkoholem.



1. Uruchamianie: podłącz przewód zasilający do źródła zasilania. Wciśnij przycisk "ON/OFF" aby uruchomić urządzenie.

2. Wybór prędkości nawiewu: wciśnij przycisk "Wind speed". Do wyboru są 3 tryby pracy.

3. *Timer*: po naciśnięciu przycisku "Timer" można wybrać automatyczny tryb wyłączenia urządzenia po określonym czasie.

4. Tryb studyjny: jest to tryb przeznaczony do pory nocnej.

Importer:

BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK
Wysockiego 41/6
42-218 CZĘSTOCHOWA
Wykonano w P.R.C.

